

このたびは、ステレオラジオカセットレコーダーをお 買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書付 上手に使って上手に節約

#### 松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町 1番4号 ☎(06)909-1021

### **Panasonic**®


#### 取扱説明書

ステレオラジオ カセットレコーダー 品番 RQ-SX70F

すぐに使いたい人は・・・・









録音する

30ページ


### もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・3	録音の前に29
各部のなまえ・・・・・・9	録音する・・・・・・・30
ホールド機能について11	いろいろな録音操作・・・・・・32
リモコン、インサイドホンの接続 ‥‥11	音質を変えて楽しむ33
電源の準備・・・・・・・・・12	使用上のお願い34
テープを聞く ・・・・・・・・・14	お手入れ35
いろいろなテープ操作 ‥‥‥‥‥16	故障かな!?
ラジオをお使いになる前に ‥‥‥19	(アレ!?と思ったらまず確認を!!)・・・・・36
放送局を自動設定する・・・・・・・20	保証とアフターサービス38
ラジオを聞く ・・・・・・22	主な仕様42
ラジオの機能を使いこなす ‥‥‥‥25	別売り品のご紹介43
エリア番号一覧表28	Operating Instructions · · · · · · · · 44

#### 付属品

- ステレオインサイドホン
- ●リモコン
- ・乾電池ケース(マンガン乾電池入り)

- ●充電器
- ・充電式二カド電池 (ケースから取り出して使用)



- ●DC-IN アダプター
- ワンポイントステレオマイク
- ●マイクスタンド
- キャリングケース

### 安全上のご注意

#### **必ずお守りください**

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守 りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時 に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡 ♪ 危険 または重傷などを負う危険 除が切り ー\*\* が想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡 ↑ **警告** または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を (注意 負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の 絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけ ていただきたい「注意喚 起し内容です。



このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内 容です。


#### 安全上のご注意

#### 本機について



#### 分解・改造しない





- 機器が故障したり、金属物が入ると、 やけどや火災の原因になります。
- ・点検や修理は、販売店へご依頼ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中 は、使用しない






- ●周囲の音が聞こえにくく、交通事故 の原因になります。
- ●歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも 周囲の交通に十分注意してください。

#### 本機について

## △ 注意

#### 異常に温度が高くなるところに置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、火 災の原因になることがあります。
- ●夏の閉め切った自動車内や、直射日 光の当たるところ、ストーブの近く では特にご注意ください。

#### 音量を上げすぎない





●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### **弁重器について**

### △ 警告


#### 充電は、交流(AC) 100V を使う



- ●指定外の電圧や電源で使用 すると、火災や感電の原因 になります。
- プラグは、完全に差し込ん でください。

#### プラグのほこり等は定期的にとる






●プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。ほこり等をとった後は、乾いた布でふいてください。

### **企注意**

#### 濡れた手で充電器を抜き差ししない






- ●感電する恐れがあります。
- ・充電後は、安全のため充電器をコンセントから抜いておいてください。

#### **元間太陽地について**



#### 専用の充電器で充電する





- 専用
- ●電池の液もれや、発熱、破裂の原因 になります。
- ・充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火 の中へ投入、加熱はしない






●電池の液もれや、発熱、破裂の原因 になります。

### △ 警告

⊕ と ⊝ をショートさせない





- ●電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。
- ●ネックレスなどの金属物といっしょ に携帯、保管する場合は、必ず付属 のケースに入れてください。
- チューブをはがすとショートの原因 になりますので、絶対にはがさない でください。

#### 安全上のご注意

#### 乾量光について

### △ 注意

以下のことを守り正しく取り扱う



- ⊕ と ⊝ は正しく入れる
- 充電しない
- 加熱、分解したり、水、火 の中へ入れたりしない
- ●長期間使用しないときは、 取り出しておく
- ネックレスなどの金属物と いっしょにしない

乾電池入りの乾電池ケース も同様です。


- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ●万一液もれが起こったら、販売店に ご相談ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

### AC*アダプター* (別売り) について

### △ 警告


AC アダプターは指定のもの(RP-AC11A)を、交流 (AC) 100V で使う





- ●指定外の電圧や電源で使用すると、 火災や感電の原因になります。
- プラグは完全に差し込んでください。
- ●長期間使用しないときは、安全のためコンセントから抜いておいてください。

### 各部のなまえ



- **⁴**などの数字は参照ページを示しています。
- ①**OPEN**(ふた開)つまみ
- ②Ω (ヘッドホン) 端子
- ③MIC 端子
- **④VOL** (音量) つまみ
- ⑤**REW、** (巻戻し、戻る) ボタン
- <sup>ファストフォワード</sup> ⑥**F F、+**(早送り、進む)ボタン
- **⑦OFF、** (ラジオ「切」、停止)ボタン
- ⑧本体表示パネル
- (9) HOLD (本体ホールド) つまみの
- 10MODE (選局モード切換) ボタン ②、②
- ①**AUTO** (自動設定) ボタン **②**
- **12MEMORY** ボタン**の**~**の**
- ① TAPE、**◆▶** (再生、方向切換) ボタン
- 他REC/REC PAUSE (録音/録音/時停 止) ボタン

- **⑮RADIO/BAND** (ラジオ「入」、バンド 切換) ボタン
- 16充電式電池ふた
- ①B. S. (ブランクスキップ) / リバース モードつまみ  $\mathbf{6}$
- ® **DO N** R (ドルビーB) つまみ **⑥** 再牛時にのみ働きます。
- ⑩ビートプルーフ/ステレオモードつまみ❷、❷
- ⑩乾電池ケース兼 DC-IN アダプター接続端子
- ②スライダー**(使わないときは、コードの からみ防止のため移動させてください。)**
- ②プラグ
- ②3インサイドホン端子
- ②TAPE(テープ操作) ボタン

- 25リモコン表示パネル
- ②RADIO/BAND(ラジオ操作)ボタン
- ®HOLD (リモコンホールド) つまみ **④**
- ②プラグ
- 30クリップ
- ③ E Q (1曲リピート、表示切換、音質切換)ボタン (3)、(3)
- ③VOLUME (音量) つまみ
- ③REW、- (巻戻し、戻る) ボタン
- プァストフォワード ③4F F、+ (早送り、進む) ボタン

#### リモコンのボタンを押すと


"ピ"という操作受付音の後、操作説明中のふき出しのような動作を確認する音が鳴ります。


### ホールド機能について

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け 付けないようにする機能です。

#### 次のことを防ぎます。


- 知らない間に電源が入る。(電池が消耗する)
- ●使用中に再生や録音が中断する。






●本体とリモコンは別々にホールドになり ます。

### リモコン、インサイドホンの





差し込みがゆるいと音が鳴ってもリモコ ン操作ができません。

#### 【光るリモコン】


本体やリモコン操作時に、約5秒間リモコ ンの表示パネルが明るくなり、暗いところ で見るのに便利です。


#### 操作せずに表示だけ確認するには


LIGHT ボタンを押すと約5秒間明るくな ります。(ホールド中でも働きます。)

明るくなったとき、雑音が発生することがあります。●

### 電源の準備







#### 充電時間と充電式電池の寿命

#### ●充電時間と再生・受信・録音時間

フル充電(約2時間)のとき

テープ再生時間	ラジオ受信時間	マイク録音時間	ラジオ録音時間
約9時間	約10時間	約5時間	約4時間

使用条件によって、再生・受信・録音時間が短くなることがあります。

#### ■充電式電池の充電可能回数は 約300回が目安です。

充電しても持続時間が短くなった場合は、 寿命です。

#### ■買い替えは


充電式ニカド電池(品番: RP-BP61)

#### 長期間 AC アダプターで使用しないときは

節電のため本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。ただし、再使用時には放送局の再設定が必要です。本機を使用していなくても、ACアダプターが約2.2Wの電力を消費しています。

#### 電池残量を確認するには

リモコンの表示パネルで確認できます。 (動作中は常に表示)



#### 点滅後、電池が切れるまでの時間(めやす)

充電式電池時…約5分、乾電池/併用時…約30分

●極端に低温の場所での使用や、早送り・ 巻戻し中、録音動作中は一時的に低く表示されることがあります。

#### ■電池が消耗したら

充電するか、乾電池を交換してください。


#### 長時間再生のために

- ・充電式電池と乾電池を同時にご使用ください。
- ・乾電池は寿命の長いパナソニックアルカリ《白》をおすすめします。


### テープを聞く

はじめに

ホールド状態を解除。(11ページ)



<sub>】</sub>テープを 入れる



ふたの開閉後はテープ のたるみが巻き取られ、 おもて面から再生。

#### パネル表示

F▶ : おもて面

**▼**R:うら面

### 2再生

ポンと押す





ピピピ…と鳴ったらテー プが入っていません。

1

### 3音量



#### 使用後 停止

ポンと押す OFF

#### ポンと押す



VOLUME \_\_\_\_

本体の VOLUME 位置: 5-7 程度


#### 正しく再生できるテープ

ノーマル ポジション NORMAL POSITION/TYPE I	
HIGH POSITION/TYPE II	
METAL POSITION/TYPE IV	$\bigcirc$

テープの種類は自動的に判別します。

ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 及びダブルロ記号 DD はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

### いろいろなテープ操作のなどの数字は参照ページを示しています。



#### \* ドルビー NR とは


「サー」というテープ特有のノイズを減らす機能です。


ドルビーB NR で録音されたテープを本機で再生するとノイズを約 1/3 にして聞くことができます。

・ドルビー NR とだけ記載されている場合はド ルビー B タイプです。

**1** 

# 反対面を聞く 再生中にポンと押す TAPE 再生中にピ、ピと鳴る まで押す





#### \*<sup>2</sup>【ブランクスキップ】(B.S.)

再生中に約13秒以上の無音部があるとピと鳴って早送りし、 反対面の始めから再生します。

●テープの終端近くから再生を ●小さい音が約13秒以上続く 始める場合 (クラシック音楽など)場合


働かないことがあります。

小さい音が約13秒以上続く (クラシック音楽など)場合早送りされることがあります。OFF/→位置にしてお使いください。


#### イントロで曲を探す 【イントロスキャン\*3】

全曲の始めの部分(イントロ)を約10秒ずつ聞けます。

停止中にピ、ピーと鳴る まで押す




聞きたい曲が見つかった らポンと押す



再生が始まります。

## 今の曲を繰り返す

再生中にピ、ピーと鳴 るまで押す



#### 解除するには

もう一度ピ、ピと鳴るまで押す。

●停止、頭出し、方向切換操作でも解除されます。

\*3頭出しやイントロスキャンは テープ終端で反転して動作 を続けますが、終端を3回 検出すると自動停止します。

#### 頭出し、イントロスキャン、1曲リピート時のお知らせ

これらは曲間の約3秒間の無音部を検出する機能です。そのため 曲間が短い場合や曲間に雑音がある場合、曲中に無音に近い部分 がある場合は、正しく動作しないことがあります。

### ラジオをお使いになる前に

本機のラジオは3つの使いかたができます。

#### 使いかた

エリアバンク\*に記憶 された放送局を聞く

自分で記憶させた放 送局を聞く

記憶させずに周波数 を選んで聞く

#### 選高モード

エリアモード

メモリーモード

フリーモード

#### 設定方法(自動設定)

放送局を自動設定します。 (20~21ページ)

設定は不要です。

# 「ラジオを聞く」(20ペ ージ

#### 海外で使うとき

「海外で受信するには」27ページ

#### \*【エリアバンク】

本機は国内の放送局を地域(エ リア)ごとにまとめて記憶して います。

- 例えば ●東京に住んでいるなら…エリア 11 (東京)
  - ●札幌に旅行したときは…エリア 1 (札幌) このように、エリアを変えることでその地域の放送局の中か ら簡単に選べます。

### 放送局を自動設定する


2種類の設定方法があります。

#### オートエリアバンク (エリアモード)

本機が現在地を判断して、最適なエリアに自動設定します。

#### オートメモリー (メモリーモード)

現在地で聞ける放送局だけをメモリーモードに自動で記憶します。(各バンド最大9局)



窓ぎわなど、受信しやすい場所で行ってく ださい。

#### はじめに

ホールド状態を解除。(11ページ)

- リモコン、インサイドホンをつなぐ。自動設定の際、アンテナとして働きますので、コードを束ねず、伸ばしてください。
- 2 「RADIO/BAND」を押し、電源を入れる。
- 3 「MODE」を押し、選局モードを選ぶ。 押すたびに AREA (エリアモード) → MEMO (メモリーモード) → 表示なし へ
- 4 「AUTO」をピピピと鳴るまで押す。

#### エリアモードのとき

"AUTO"を表示し、自動設定開始。 設定が終わるとピピと鳴り、本体表示 パネルにはエリア番号、リモコンには エリア名が約5秒間表示されます。

#### メモリーモードのとき

AM→FM→TVの放送局を周波数の低い順に記憶し、設定が終わるとピーと鳴ります。

#### ■" Fととっと" と表示されたら

#### エリアモードのとき

自動設定できませんでした。オートメモリーするか、手動でエリアを選んでください (25ページ)。

#### メモリーモードのとき

受信状態が悪く1局も記憶できませんでした。1局ずつ記憶させてください。(「好みの放送局を手動で記憶させる」26ページ)


#### リモコンの放送局名表示について

#### エリアモードのときのみ

表示パネルに放送局名が表示され、選局時に便利です。


#### 周波数を表示させたいとき

1 秒以上押す



例:東京圏 (エリア番号11)で


1 秒以上押すたびに



また、エリア変更時には、エリア名が表示 されます。

### ラジオを聞く

AM、TVはモノラルです。




### 2選局モード

(19ページ)

本体操作のみ

ポンと押す MODE

押すたびに



### 3バンド

ポンと押す



522

押すたびに AM→FM→TV —

AM

#### 1秒以上押す

RADIO/ BAND




1秒以上押すたびに



 $AM \rightarrow FM \rightarrow TV -$ 

### 4選局

ポンポンと押す



AREA、MEMO表示中 はメモリー番号が、表 示なしのときは周波数 が上下します。

### 5 言量



#### <sup>使用後</sup> 電源を切る

ポンと押す OFF


ポンポンと押す





「 戻る 進む

周波数が上下します。 AREA表示中は放送局名で確認することもできます(21ページ)。



本体の VOLUME 位置: 5-7 程度 ポンと押す
RADIO/
BAND





### ラジオを聞く

#### 自動で選局する

選局モードがフリーモードのときの簡単な選局方法です。

- 1 22ページの手順に従い、 手順2でフリーモードを 選ぶ。
- 2「+」または「-」をピ、 ピピピと鳴るまで押し、 手を離す。

放送局を受信して自動停 止します。

●途中で止めるには

もう一度「+」または「-」を押します。

#### アンテナの調整

#### AM 放送

本体の向きを調整する。 (内蔵のフェライトアンテ ナが働きます)



#### FM、TV放送

インサイドホンコードを束 ねずに、できるだけ伸ばす。 (インサイドホンコードが アンテナとして働きます)


●乗物や建物の中では

電波が弱まり聞こえにくいことがあります。できるだけ窓際でお聞きください。

### FM 放送のステレオ/ モノラル切換

(ステレオモード切換)

本体操作のみ



●ステレオで受信中に雑音が多 いとき

モノラル音声にすると雑音が減って聞きやすくなります。

●本機のTV 受信回路について

FM 受信回路と兼用しているため、2 または 3 チャンネルに、 FM が混信することがあります。

### ラジオの機能を使いこなす

受信状態が悪く自動設定できないときや、使いかたに合わせて細かい設定をするとき使います。

「RADIO/BAND」を押し、電源「入」の後、 本体ボタンで操作してください。

#### 手動でエリアを選ぶ

- 1「MODE」を押し、"AREA"を表示させる。
- 2「AUTO」をポンと押す。 エリア番号が点滅。
- 3 表示が点滅中に、「+」、「-」を押し、 現在地のエリア番号を選ぶ。(「エリア番 号一覧表」、28ページ参照)

リモコンパネルに表示されるエリア名で も確認できます。

しばらくするとピピピと鳴り設定されます。

#### エリアバンクに放送局を追加する

新しい放送局が開局されたとき便利です。 各バンドに 1 局ずつ追加でき、どのエリア からでも呼び出せます。

- 1「MODE」を押し、"AREA"を表示させる。
- 2「RADIO/BAND」を押し、バンドを選ぶ。
- 3「MEMORY」をピと鳴るまで押す。 周波数が点滅。
- 4 表示点滅中に「+」、「-」を押し、選局 する。
- 5 表示点滅中に「MEMORY」を押す。 ピピと鳴りメモリー番号Aとして追加。

#### 追加した放送局を受信するには

- 1「MODE」を押し、"AREA"を表示させる。
- 2「+」、「-」を押し、メモリー番号 A を 選ぶ。
- ●追加した放送局は局名表示が出ません。

#### ラジオの機能を使いこなす

#### 好みの放送局を手動で記憶させる

(AM/FM/TV各9局まで)

- 1「MODE」を押し、"MEMO"を表示させる。
- 2「RADIO/BAND」を押し、バンドを選ぶ。
- 3 「MEMORY」をピと鳴るまで押す。 周波数が点滅。
- 4 表示点滅中に「+」、「-」を押し、選局する。
- 5 表示点滅中に「MEMORY」を押す。"M"とメモリー番号が点滅。



6 表示点滅中に「+」、「-」を押し、メモリー番号を選ぶ。

7表示点滅中に「MEMORY」を押す。 ピピと鳴り記憶されます。

#### 他の放送局を記憶させるには

手順2-7を繰り返す。

#### 記憶した放送局を聞くには

選局モードを"MEMO"にして選局する。

#### 使わないメモリー番号を消す

使わない放送局を消しておくと、選局時に とび越されます。

- 1「MODE」を押し、"AREA"または "MEMO"を表示させる。
- 2 消したい放送局を選局する。

- 3「MEMORY」をピと鳴るまで押す。 周波数が点滅。
- 4「+」と「一」を押す。(片方を押したまま、さらにもう一方を押す) "----"が点滅。
- 5 表示点滅中に「MEMORY」を押す。 ピピピと鳴ります。
- ■消したメモリーを再び使うには 再び記憶させる。

(20, 25~26ページ)

#### 海外で受信するには

ラジオ「入」の後、次の操作でステップを 切り換えます。

- 「MODE」を5秒以上押す。
   "J" などのステップを表示。
- 2 ステップ表示中に「+」、「-」を押し、 地域に合わせてステップを選ぶ。

地域	ステップ(表示)	
日本国内	国内専用 (J)	
東南アジア、 ヨーロッパ	9kHz (am g)	
北米、中南米、東 南アジアの一部	10kHz (am II)	

3 ステップ表示中に「MEMORY」を5秒 以上押す。

ピピピと鳴ります。

ステップを切り換えるとメモリーモード に記憶した放送局は消えます。

海外ステップ(E: Europe, U: U.S.A) のとき・・・・

- TV 受信ができません。
- 受信周波数帯域が変わります。
- ●選局モードはメモリー、フリーモードの みとなります。("AREA"は表示しません)

### エリア番号一覧表

エリア番号		
	地域名	
<u></u>		
1	札幌	
2	青森	
3	秋田	
	盛岡	
5	山形	
6	仙台	
4 5 6 7	福島	
8	宇都宮	
9	水戸	
10	前橋	
7 7	東京圏	
	(東京、横浜、千葉、浦和)	
12	甲府	
13	松本	
14	静岡	

17	新潟
18	富山
19	金沢
20	福井
21	大津
22	奈良
23	和歌山
24	大阪圏
	(大阪、神戸、京都)
25	鳥取
26	松江
27	広島
28	ЩП
29	岡山 高松
30	徳島
31	松山
32	高知
33	福岡
34	北九州
35	佐賀
36	長崎

37	大分
38	熊本
39	宮崎
40	鹿児島
41	那覇
42	JR 新幹線

JR 新幹線の車内 FM 放送サービスは、主に次の新幹線の新型車両内で実施されています。

- ●東海道、山陽(ひかり、の ぞみ)
- ●東北、上越(MAX)
- 山形(つばさ)

新幹線によって放送を実施している周波数が異なるため、 受信できないメモリー番号があります。

15 名古屋圏

16 津

(名古屋、岐阜)

### 録音の前に

#### ■正しく録音できるテープ


NORMAL POSITION/TYPE I	
HIGH POSITION/TYPE II	×
METAL POSITION/TYPE IV	×

本機でハイポジション、メタルポジション テープを使っても、正しく録音・消去はで きません。

#### ■ワンポイントステレオマイク (付属) に ついて

- ●録音中に抜き差ししないでください。 雑音が録音されたり、音量が下がること があります。
- ◆ステレオインサイドホンを近づけすぎないでください。 ハウリング (ピーという音) が起こります。

ハウリング(ピーという音)が起こります。 このようなときは、マイクから離すか、 音量つまみを調整してください。 あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。



■誤動作防止のため、録音中は作動しない ボタン


「TAPE」(本体のみ)、「MODE」、「AUTO」、 「MEMORY」、「REW」、「FF」、 「RADIO/BAND」


### 録音する

#### ワンポイントステレオマイクで録音


はじめに

ホールド状態を解除。(11ページ)





### 7 テープを 入れる




ふたの開閉後はテープ のたるみが巻き取られ、 おもて面から録音。

●テープに誤消去防止 つめがあるか確認! (34ページ)

#### パネル表示

F▶:おもて面 **∢**R:うら面


# 2 リバースモードを選ぶ




→ : おもて面→ うら面録音後 停止



### 3 マイクを つなぐ



### 4録音



#### 使用後 停止

ポンと押す OFF

電源も切れます。

#### 押しながら

NOR

REC/REC PAUSE

録音面表示

F▶



点滅





ポンと押す

ポンと押す TAPE



電源も切れます。

### 録音する

### いろいろな録音操作

#### ラジオ放送の録音

- 1 選局する。(22~23ページ、手順 1~5)
- 2 30~31ページの手順1~2、4 を行う。
- ■録音を停止するには

「OFF」(本体) または「TAPE」(リモコン) を押す。

 $\triangle$ 


■電源を切るには


(ラジオの)「電源を切る」23ページ

AM 録音時の雑音 (ピーという音) が多いとき

(ビートプルーフ)

雑音が少なくなる位 置に切り換える。






■録音を再び始めるには

もう一度上記の動作を繰り返す。

### 音質を変えて楽しむ

#### 録音中の音を聞く(モニター)



音量つまみで音量を調節できます。

「銀音には影響ありません」 (銀音には影響ありません)

#### 録音した音を消すには

- 1 MIC端子には何も接続しない。
- 2 録音状態にする。(30~31ページ、手順1~2、4)

#### リモコン操作のみ

ホールド状態解除(11ページ)のあと



音質表示

▶NOR (解除)…ふつうの音質で聞く

S-XBS······迫力ある重低音で聞く

●音がひずむときは音量を下 げてください。

\_TRAIN·····【電車ポジション】

耳にやさしい音で音 もれを抑える

録音中は、録音されるテープには影響しません。

### 使用上のお願い

#### 本器について

- ●強い衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。
- ●風呂場など湿気の多い所、倉庫などほこりの多い所で使わないでください。
- ●雨に濡らさないでください。機器の故障の原因となります。

#### ステレオインサイドホンについて

- ●周囲の人への迷惑にならない適度な音量 でお楽しみください。
- 本体にコードを巻き付けるときは、たる みを持たせてゆるく巻いてください。

#### 使用テープについて


#### ■100分を超えるテープ

テープが薄いため、こきざみな走行、停止、 早送り、巻戻しを繰り返さないでください。 (回転部分に巻き込まれることがあります)

#### ■エンドレステープはオートリバース対応 のものを


使用方法を誤ると、テープが回転部分に巻き込まれます。必ずテープについている使用説明書をお読みください。

■録音したテープを誤って消さないために



もう一度録音するには:

セロハンテープ などを貼ってく ださい。



#### 充電式電池と充電器について

- ・充電中は熱を持ちますが、異常ではありません。
- 12時間以上充電しないでください。(寿命が短くなります)
- ●使用中のラジオの近くで充電しないでくだ さい。(放送に雑音が入ることがあります)
- ●使いきってから充電してください。(電池 の持続時間を十分に活かせます)

#### 充電式二カド電池について

使用済みの電池は、貴重な資源を守るために、廃棄しないで(下記マークのある) リサイクル協力店へお持ちください。



### お手入れ

#### 本本的等点占


柔らかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水か石けん水を含ま せた布でふき、後は空ぶきしてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用のときは、その使用説明書をご覧ください。

#### よい音でお楽しみいただくために

ヘッドなど、テープが触れる部分(下図の ) をときどき拭くことをおすすめします。

推奨品: クリーニングキット(RP-919、別売り)



## 故障かな!? (アレ!?と思ったらまず確認を!!)

まず、この表でご確認のうえ、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

#### こんな時は

動かない。

リモコンが正常に操作できない。

聞こえない。ジャ リッ!と音がする

充電しても通常の持続時間より短い。

#### ここをチェック

充電式電池の充電は?

乾電池が消耗?

<sub>ホールド</sub> HOLD 状態になっている?

付属以外のリモコン?

インサイドホン、リモコンプラ グの接続は?

プラグの汚れ?

長期間使わなかった充電式電池?

#### これでOK!

購入直後や長期間未使用時も充電。

乾電池を交換。

解除(11ページ)

付属品を使う。

しっかり差し込む。

きれいに拭く。

何回か使うと通常に戻ります。

# こんな時は

リモコン表示が出ない。

リモコン表示が消える。

受信できない。

TVが聞けない。

ふたが閉じない。

# ここをチェック


電池を入れた直後なら、少し後に表示が出たら正常です。

電池残量が少ないとき、巻戻しなどを行うと消えることがあります。

モードの選択は正しい?

周波数ステップが、海外向け?

つめの状態が下図の @?



# これでOK!

故障ではありま せん。

モードを確認。 (22ページ)

ステップの切換。 (27ページ)

「OPEN」をずら し®の状態に。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

# 転居や贈答品でお困りの場合は

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ!
- ◆その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

# **■**保証書(裏表紙をご覧ください)

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間-お買い上げ日から1年間です

# ■修理を依頼されるとき

36、37ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときはお買い上げの販売店へご連 絡ください。43ページの「サービス伝言 カード」をご利用になると便利です。

# ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売 店が修理させていただきますので、恐れ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参く ださい。

# ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご 希望により有料で修理させていただきま す。ただし、補修用性能部品の最低保有期 間は、製造打ち切り後6年です。この期間 は通商産業省の指導によるものです。

注)性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# お客様ご相談センター

oo 0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料)年中無休/受付9時~20時

# International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models) 海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は....

TOKYO

**2** (03)3256-5444

AKIHABARA

秋葉原 1-8-1 Sotokanda Chiyoda-ku Tokyo

OSAKA

**5** (06)645-8787

NIPPOMBASHI 日本橋 4-10-2 Nippombashi Naniwa-ku Osaka

# 修理ご相談窓

# 油

札幌 含(011)894-1251

札,幌市厚别区厚别 南2丁目17-7

旭川 ☎ (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目

左1号

帯広 (0155)33-8477 帯広市西 19条南

1 丁月 7-11

函館 ☎ (0138)53-7107

函館市山の手1丁目 1-15

# 

青森 🕿 (0177)39-9712

青森市大字八ッ役 字矢作 1-37

秋田 🏞 (0188)26-1600 山形 🏞 (0236)41-8100

秋田市御所野湯本 2 丁目 1-2

岩手 🏗 (0196)39-5120 福島 🏗 (0243)34-1309

盛岡市羽場 13 地割 30-3

宮城 🏗 (022)375-2512

仙台市泉区市名坂 字清水端 59-2

山形市流涌センター

3 丁目 12-2

福島県安達郡本宮町 字南ノ内65

# 修理ご相談窓口

	50,78%		Îu	10.00	<del></del>
		首都	到此	<u>.</u>	Z
栃木	Ð	(028)632-8450 宇都宮市中央1丁目 8-13	柏		(0471)63-8905 柏市北柏 1 丁目 7-6
群馬	73	(0273)52-1217 高崎市萩原町沖中 205-18	東京		(03)5477-9780 東京都世田谷区 経堂5丁目26-8
両毛	73	(0276)25-6870 太田市東新町 244-1	山梨	8	(0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27
水戸	<b>7</b>	(029)225-0119 水戸市柳河町 309-2	神奈川	B	(045)847-9720 横浜市港南区日野 5丁目3-16
つくば	<b>7</b>	(0298)55-7860 つくば市梅園2丁目 1-13	新潟		(025)286-0171 新潟市東明 1 丁目 8-14
埼玉	7	(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目 4-2	佐渡	7	(0259)23-2898 両津市秋津字境 108-1
干葉		(043)251-3537 千葉市稲毛区園生町 369-1	長岡	T	(0258)28-2111 長岡市寺島町 308-12
船橋		(0473)34-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	上越		(0255)44-6871 上越市大字藤野新田 字大割 353-3

		,地 区
石川	☎ (0762)94-2683 石川県石川郡野々 市町稲荷3丁目80	愛知 ☎ (052)614-3136 名古屋市南区 西又兵衛町 3-48
富山	☎ (0764)32-8705 富山市寺島 1298	岐阜 ☎ (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町
福井	☎ (0776)54-5606 福井市開発4丁目 112	高屋太子2丁目30 高山 ☎ (0577)33-0613 高山市花岡町
長野	☎ (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	3丁目82 <b>三重 ☎ (0592)55-1380</b> 久居市森町字北谷
静岡	☎ (054)287-9000 静岡市西島 765	1920-3

	近畿	地区
滋賀	☎ (0775)82-5021 守山市勝部町 260	奈良 <b>☎</b> (07435)9-2770 大和郡山市椎木町
京都	☎ (075)672-9636 京都市南区上鳥羽 石橋町 20-1	404·2 和歌山 <b>② (0734)75-1311</b> 和歌山市中島 499-1
大阪	☎ (06)359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目 1-7	兵庫 ☎ (078)272-6645 神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6

# 修理ご相談窓口

		地区
鳥取	☎ (0857)26-9695 鳥取巾安長 295-1	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町 327-93
米子	☎ (0859)34-2129 米子市米原4丁目 2-33	岡山 ☎ (086)292-1162 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
松江	☎ (0852)23-1128 松江市西津田2丁目 10-19	広島 <b>☎</b> (082)295-5011 広島市西区南観音 8丁目 13-20
出雲	☎ (0853)21-3133 出雲市渡橋町416	<b>山口 ☎ (0839)89-4445</b> 山口市大字佐山 1120-1

	四 🗉	地	Z Z
香川	☎ (0878)74-6200 香川県綾歌郡 国分寺町新名663-1	高知	☎ (0888)66-3142 南国市岡豊町中島 331-1
徳島	☎ (0886)98-1125 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや 108	愛媛	☎ (089)971-2144 松山市土居田町 750-2

	九州		Z
福岡	☎ (092)593-9036 春日市春日公園 3丁目 48	宮崎	☎ (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町 下加納 366-2
佐賀	☎ (0952)26-9151 佐賀市本庄町	熊本	☎ (096)367-6067 熊本市健軍本町 12-3
長崎	大字本庄 896-2 (0958)30-1658	天草	☎ (0969)22-3125 本渡市港町 18-11
大分	長崎市東町 1949-1 <b>☎ (0975)56-3815</b> 大分市萩原 4 丁目	鹿児島	☎ (099)250-5657 鹿児島市与次郎 1 丁目 7-36
	8-35	大島	☎ (0997)53-5101 名瀬市矢之脇町 10-15

# 沖 縄 地 区

**沖縄 ☎ (098)877-1207** 浦添市城間4丁目 23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。 0696

# 主な仕様

#### 受信周波数

ステップ	AM .	FM	TV
国内専用	522-1629kHz	76.0-90.0MHz	1-12ch
9kHz	522-1629kHz	87.5-108.0MHz	
10kHz	520-1710kHz	87.5-108.0MHz	

トラック方式: ステレオ

**録 音 方 式**: 交流バイアス **消 去 方 式**: 直流消去

**モニター方式**: バリアブルサウンドモニター方式

周波数範囲(EIAJ)

再生:40-18000Hz(ノーマル/ハイ/メタルポジション)録音:70-10000Hz(ノーマルポジション)出力端子:ヘッドホン:300(M3ジャック)

**入 カ 端 子**:マイク: 0.56mV (600 Ω)

(M3 ジャック、プラグインパワータイプ)

**実用最大出力**: 4mW + 4mW (EIAJ)

軍

**充電式電池**: DC 1.2V (専用充電式電池)

**乾 電 池:DC**1.5V(単3形乾電池×1個)

外 部 電 源:DC 1.5V

源

(別売りACアダプターRP-AC11A使用)

寸 法

最大外形寸法: 110.2(W)×81.0(H)×22.6(D)m(EIAJ)

本 体 寸 法: 108.8(W)×79.2(H)×21.3(D)mm

量:約 172g(充電式電池含む)

**充** 電 器:入力; AC 100V 50/60Hz

出力: DC 1.2V 350mA

電池持続時間 (EIAJ): (出力 1 mW 時)

PRICIONIPOID (CO. 10) · (PED) TITLE PO						
使用電池	テープ再生	ラジオ受信	マイク録音	ラジオ録音		
充電式電池*	約9時間	約10時間	約5時間	約4時間		
ナショナルネオ 《黒 》 乾 電 池 (R6PU)	約12時間	約12時間	約5時間	約3時間		
充電式電池*と ナショナルネオ 《黒 》 乾 電 池 (R6PU) 併用	約21時間	約22時間	約10時間	約7時間		
パナソニックアル カリ乾電池(LR6)	約28時間	約29時間	約15時間	約9時間		
充電式電池*と パナソニック アルカリ乾電 池(LR6)併用	約36時間	約38時間	約20時間	約13時間		

#### \*付属充電式電池フル充電時

- ●電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

停止時の消費電力約2.2W(ACのとき)

質

# 別売り品のご紹介

# ■もっと大きくよい音で聞きたいとき

ステレオミニスピーカーを本体の ∩ 端子に接続します。

- ORP-SP25
- RP-SP30/RP-SP50/RP-SP70 (アンプ内蔵) 音を増幅させることができます。本機の音量: 5-7 程度
- ■インサイドホン (ジョイントホン) の買い替えは
- ●RP-HJ530 (レギュラーサイズ)
- ●RP-HJ335 (新ぴったりホン)
- ●RP-HJ333 (スモールサイズ)
- **■オープンエアー型ヘッドホンで聞きたいとき** リモコンのインサイドホン端子に接続します。
- ●RP-HZ29(ジョイント式リモコン専用)
- ■本機の音をステレオ機器で録音したいとき フォーンツウピンコードS(RP-CA59A)で 本体の Ω 端子とステレオ機器を接続します。

便利メモ (おばえのため、記入されると便利です。)

# お買い上げ日 年 月 日 品 番 RQ-SX70F 販売店名 ☎( ) ごん( )

# <サービス伝言カード>

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入のうえ、お買い上げの販売店にお持ちください。

					_		
	(ふりが	な)					
	お名詞	ij					
	ご住所						
	ご連絡	先	(	)			
	商品和	当	ステレオラジオカセットレコーダー				
品 番 RQ-SX70F							
	ご購入	8		ご依頼日			
	…故障または異常の内容…						
	(このような状態で…していた時、こんな故障になった)						

※私の希望修理代金は\_\_\_\_\_円迄です。

# **Operating Instructions**

As to the numbers such as (9), refer to the illustration on page 9.

# **Stereo Radio Cassette Recorder**

RQ-SX70F

# Concerning to the hold function

(See page 11.)

This function prevents the unit from operating even if one of the buttons is pressed in error.

To use the hold function, set the HOLD switch to the hold position (hold state).

Before operation, be sure to release the hold state on either the main unit or the remote controller with which you operate.

# Connecting the stereo earphones and the remote controller

(See page 11.)

## **Power Sources**

(See pages 12-13.)

# **Tape Operation**

# Listening to tapes

(See pages 14-15.)

# ■To play the tape with Dolby NR

Set the DD NR selector to ON.

\*Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation. "DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Selecting the reverse mode, blank skip function

ON/CO

Both sides of the cassette are played continuously.

Blank skip function works.

(Blank skip)

When a silent part of more than 13 seconds is detected during play, the tape will fast forward to play the opposite side.

OFF/→

For play of the forward and then the reverse side.

Blank skip doesn't work.

# ■To change the side to play

From the main unit, press **◄►** during playback.

From the remote controller, press TAPE for more than 1 second.

#### Fast forward and rewind

Press FF (fast forward) or REW (rewind) in the stop mode.

# Finding the beginning of the tune

You can skip as many songs as the number of times (up to 9) the button is pressed.

Press FF or REW during playback.

# Scanning all tunes by their intro (Intro-scan)

(from the remote controller only)

Allows you to listen to the beginning portion (intro) of the songs for about 10 seconds each, in order.

Press FF or REW for more than 1 second in the stop mode.

To resume play, press TAPE.

# ■ Repeating a song (One-repeat)

(from the remote controller only)

Press EQ during playback for more than 1 second.

To release the one-repeat function, press EQ for more than 1 second once more.



# **Radio Operation**

#### Area bank function

This unit is equipped with an area bank function, allowing you to easily listen to previously stored stations in any of the 41 regions and JR (those JR Shinkansen lines equipped with on-board FM broadcasts).

Auto area bank function automatically selects the area number according the region where you are.

- 1. Plug the stereo earphones and the remote controller. (They work as an antenna.)
- 2. Press RADIO/BAND.
- 3. Press MODE to display "AREA".
- 4. Press AUTO for more than 1 second.

#### Auto memory function

Broadcast frequencies are automatically stored in the memory.

- 1. Plug the stereo earphones and the remote controller. (They work as an antenna.)
- 2. Press RADIO/BAND.
- 3. Press MODE to display "MEMO".
- 4. Press AUTO for more than 1 second.

# Changing the display mode of the remote controller (AREA mode only)

Press EQ for more than 1 second.

Remote controller display shows the name of the station and the frequency alternately.

## Listening to the radio

(See pages 22-23.)

When selecting a broadcast frequency manually, display neither "AREA" nor "MEMO" in step 2 of page 22.

#### Auto tuning

(except for "Area bank function", "Auto memory function")

Press and hold + or - until the displayed frequency begins to change. The changing will automatically stop if a broadcast station frequency is located.

#### Selecting the stereo/monaural of the FM

Set the stereo mode selector ((19)) to MONO or ST.

## Selecting the area number manually

- 1. Press RADIO/BAND.
- 2. Press MODE to display "AREA".
- 3. Press AUTO once.
- 4. Press + or to select the area number.

# Additional presetting into the AREA mode

You can add a frequency in the AREA mode's memory in each of the band. This is convenient for storing newly opened broadcast station.

- 1. Press RADIO/BAND.
- 2. Press MODE to display "AREA".
- 3. Press RADIO/BAND to select the band.
- 4. Press MEMORY for more than 1 second.
- 5. Press + or to select the broadcast frequency.
- Press MEMORY. The frequency is stored as the memory number A.

# Presetting the station manually

- 1. Press RADIO/BAND.
- 2. Press MODE to display "MEMO".
- 3. Press RADIO/BAND to select the band.
- 4. Press MEMORY for more than 1 second.
- 5. Press + or to select the broadcast frequency.
- 6. Press MEMORY.
- 7. Press + or to select the memory number to store the frequency.
- 8. Press MEMORY.

# Erasing the unnecessary channel from the memory

- 1. Press RADIO/BAND.
- 2. Press MODE to display "AREA" or "MEMO".
- 3. Press + or to select the memory number to remove.
- 4. Press MEMORY for more than 1 second.
- 5. Press both + and to display "\_\_\_\_".
- 6. Press MEMORY.

#### When using overseas

When using abroad, select the allocation settings according the area.

- 1. Press RADIO/BAND.
- 2. Press MODE for more than 5 seconds.
- 3. Press + or to select the allocation setting.

•J for Japan

E, AM 99kHz step, for Europe, etc.U, AM 1010kHz step, for U.S.A, etc.

10, 7111 10 TOM 12 Step, 101 0.0.71, cto.

4. Press MEMORY for more than 5 seconds.

# Recording

## Recording from the stereo microphones

(See pages 30-31.)

#### Recording from the radio

- 1. Receive the desired broadcast station. (See the steps 1-5 of pages 22-23.)
- 2. Open the cassette compartment and insert the cassette.
- 3. Set the reverse mode selector ((17)) to desired setting.
  - : For recording on the forward and then the rewind side.
  - : For recording on only one side.
- 4. Press TAPE while pressing REC/REC PAUSE.


To stop the recording, press OFF of the main unit or TAPE of the remote controller.

To turn off the radio, press OFF of the main unit or RADIO/BAND of the remote controller.

#### Beat proof function

When an AM broadcast is recorded, the beat proof selector (19) can be used to reduce unwanted "beat" signals (whistle) which are sometimes present.

Set the selector to whichever position best reduces these "beat" signals.



From the main unit, press REC/REC PAUSE during recording. From the remote controller, press REC/REC PAUSE for more than 1 second.

To resume the recording, do the same as above.

# **M**Monitoring

The sound being recorded can be monitored through the stereo earphones.

The volume adjustment can be done using the volume control.

# **Changing the Tone**

(from the remote controller only)

Press EQ during playback or radio reception.

NOR: Normal sound.

S-XBS: This will boost the low frequency range.

TRAIN: This will lessen the leaking noisy high sound disturbing the

people around you in the train.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Audio Division
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571 ☎ (06)909-1021

# <無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保 証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に 商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。 9
- お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に お近くの修理相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または お近くの修理相談窓口にご相談ください。 ď
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにな れない場合には、お近くの修理相談窓口へご連絡ください。 . ന
  - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただき 9H 9d 9d 4
    - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 7
      - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧など による故障及び損傷
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の 故障及び損傷  $(\pm)$
- (へ) 本書のご提示がない場合
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のな い場合、あるいは字句を書き替えられた場合  $\widehat{\mathcal{T}}$ 
  - 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 9.
- 覧表をご参照ください。 7. お近くの修理相談窓口は39-41 ページの-


# 修理メモ

- 法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過 後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお 条件のもとにおいて無料物 理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の 近くの修理相談窓口にお問合わせください。 本書に明示した期間、 ※この保証書は、
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取 扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

持込修理

# パナンニック音響製品保証書

とを 詳細は裏面をご参照ください。 本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生 場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうこ るものです。 お約束す



# ィオ事業部 ih カ 松下電器産業株式会社

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 909-1021

※印欄は必ず記入してお渡しください。 ご販売店さまへ

RQT3596-1S F0496E2126 (D)